

Hoe beschermt u doeltreffend uw gehoor?

- Maak er een gewoonte van om in lawaaizones altijd en continu uw Decicon gehoorbeschermers te dragen.
- De demping van uw set Decicon gehoorbeschermers is middels een laser calibrated filter uiterst nauwkeurig ingesteld op uw persoonlijke lawaai-belasting.
- Laat uw Decicon gehoorbeschermers regelmatig (minimaal jaarlijks) controleren door uw leverancier. De controle op lektheid en demping is van groot belang op de doeltreffendheid van de gehoorbeschermer.

Meld slecht functioneren of problemen m.b.t. draagcomfort aan uw leverancier.

Hoe de Decicon gehoorbeschermer in uw oor aanbrengen?

1. Neem uw Decicon gehoorbeschermers met uw schone handen uit het etui. De gehoorbeschermers zijn gemarkeerd met een blauw en rood stip respectievelijk voor uw linker- en rechteroor.
2. Neem de rechter gehoorbeschermer bij het gripje zó tussen duim- en wijsvinger van uw rechterhand, dat het rode stipje naar u toe wijst.
3. Plaats de gehoorbeschermer in uw rechteroor. Draai de gehoorbeschermer tijdens het inbrengen een kwartslag naar beneden, zodat het rode stipje naar beneden wijst. Druk vervolgens de gehoorbeschermer goed aan.
4. Neem uw linker gehoorbeschermer in uw in uw linkerhand, wederom met het rode met het (blauwe) stipje naar u toe en breng deze op dezelfde wijze in.

Controleer regelmatig of u nog alarmsignalen hoort. Is de signaalherkenning onvoldoende, neem dan contact op met uw leverancier.

Het wordt aangeraden de Decicon gehoorbeschermers jaarlijks te laten controleren op comfort, lektheid, demping en draagfrequentie. Alle controles worden uitgevoerd met een digitaal meetapparaat (ACU).

Hoe onderhoudt u uw Decicon gehoorbeschermers correct?

- Reinig dagelijks uw Decicon gehoorbeschermers met speciale reinigingsdoekjes of naar behoefte met lauw water.
- Reinig uw Decicon gehoorbeschermers eenmaal per week met Decicon hygiënetabletten. Reinig verstopte kanalen (bv. door oorsmeer) van tevoren met het oorsmeerhaakje



Frequency, Hz

	1	2	5	1	2	4	8
	2	5	0	0	0	0	0
	5	0	0	0	0	0	0
Mean Attenuation dB	20,6	22,2	23,6	27,9	32,9	33,6	31,1
Standard Deviation dB	4,1	3,1	3,1	3,5	2,8	3,5	4,9
APV dB	16,5	19,1	20,5	24,4	30,1	30,1	26,2

H = 28 dB M = 24 dB L = 21 dB SNR = 27 dB

Notified body No. 1437
in the area of EU directives 89/686/EEC, 98/37/EC, 2000/14/EC

TEST REPORT
within the order for EC type examination No. 1024/2007
Produced for DECICON



Comment protéger votre ouïe?

- Portez systématiquement vos protections auditives Decicon dans les environnements bruyants.
- L'atténuation est réglée en fonction du niveau sonore de votre environnement de travail au moyen de la valve réglable.
- Il est important de nettoyer régulièrement vos protections auditives et de les faire contrôler par votre distributeur Decicon (au moins une fois par an).

En cas de dysfonctionnement ou de problèmes de confort, contactez votre distributeur.

Comment mettre les protections auditives Decicon dans les oreilles?

1. Manipulez vos oreillettes avec des mains propres. L'oreillette Decicon avec le bouchon bleu correspond à votre oreille gauche, rouge à votre oreille droite.
2. Prenez l'oreillette droit par la valve entre le pouce et l'index de votre main droite.
3. Placez l'oreillette devant le canal auditif droit et tournez d' ¼ de tour vers l'arrière. Le bouchon rouge doit se retrouver vers le bas. Ajustez bien le Decicon dans votre oreille.
4. Procédez de la même façon pour l'oreille gauche, avec votre main gauche.

Assurez-vous régulièrement que vous percevez les signaux d'alarme; si ce n'est pas le cas, contactez votre distributeur.

Il est recommandé de contrôler, une fois par an, le confort, l'étanchéité, les réglages d'atténuation et la fréquence d'utilisation annuelle. Tous les contrôles d'atténuation sont réalisés à l'aide d'un appareil de mesure digital (ACU Attenuation Control Unit).

Comment entretenir les protections auditives Decicon?

- Nettoyez vos oreillettes Decicon chaque jour avec de l'eau tiède. Séchez les bien.
- Nettoyez vos oreillettes une fois par semaine avec les tablettes hygiéniques et enlevez le cérumen accumulé dans le canal avec le crochet.